

Noodhandleiding Nieuwe Alu Boot

- Blijf rustig en vertel wat je gaat doen
- Pak het boordboek, daarin staat het calamiteiten protocol
- Vraag of er een ervaren schipper aan boord is die de boot kan overnemen
- Bekijk en/of bespreek waar je heen wil gaan
- Controleer of de motor nog loopt

Motor loopt niet ga naar 1

Motor loopt ga naar 4

1. Zet de gashendel in het midden
2. Kijk of het rode dodemanskoord bevestigd is, zo niet bevestig dit onder het knopje
3. Draai de contactsleutel naar rechts...en dan nog een stukje naar rechts, als het goed is slaat de motor aan.
4. Kijk of omgeving vrij is
5. Zet het roer recht, kijk hiervoor op de roerstand aanwijzer
6. Druk de gashendel voorzichtig naar voren, het kan wat zwaar gaan
7. Als je sneller wil varen druk de hendel nog verder naar voren.
8. Sturen doe je door aan het stuurwiel te draaien, draai naar rechts, boot gaat naar recht.
9. Wanneer je de aanlegplek bereikt haal je de gashendel een beetje terug naar achteren totdat hij in het midden staat, dit is de vrijloop
10. Om af te remmen trek de gashendel voorzichtig naar achteren, dit is de achteruit hiermee remt de boot af
11. Als je bij de kant bent leg de boot vast met een touw
12. Laat de klep zakken, het knopje zit op de stuurkolom rechts naast het stuurwiel