

Noodhandleiding Oude Boot

- Blijf rustig en vertel wat je gaat doen
- Bekijk en/of bespreek waar je heen wil gaan
- Pak het boordboek, daarin staat het calamiteiten protocol
- Vraag of er een ervaren schipper aan boord is die de boot kan overnemen
- Controleer of de motor nog loopt

Motor loopt niet ga naar 1

Motor loopt ga naar 4

1. Draai de gashendel een beetje van je af, zet de hendel van de keerkoppeling in het midden
2. Kijk of het rode dodemanskoord bevestigd is, zo niet bevestig dit onder het knopje
3. Draai de contactsleutel naar rechts...en dan nog een stukje naar rechts, als het goed is slaat de motor aan.
4. Kijk of omgeving vrij is
5. Zet het motor recht, sturen doe je met de stuurhendel
6. Beweeg de hendel van de keerkoppeling naar je toe, dan staat hij in de vooruit
7. Draai de gashendel voorzichtig van je af je toe, het kan wat zwaar gaan
8. Als je sneller wil varen draai de hendel nog verder van je af
9. Sturen doe je door de stuurhendel te bewegen, stuurhendel naar links de boot gaat naar rechts, stuurhendel naar rechts de boot gaat naar links.
10. Wanneer je de aanlegplek bereikt draai je de gashendel een beetje terug naar je toe
11. Als je heel dicht bij de kant bent zet je de keerkoppeling in het midden dan staat hij in de vrijloop
12. Om af te remmen zet je de keerkoppeling naar achteren dit is de achteruit hiermee remt de boot af
13. Als je bij de kant bent leg de boot vast met een touw
14. Als je bij de kant bent leg je de boot vast met een touw of een ketting